



IANIRO

IANILED 6, 7 & 54 (18+18+18) DRIVER DOMINO CUBE
DICEMBRE 2008 - ISTRUZIONI PER L'USO



Driver Ianiled 54



Driver Ianiled 6 & 7

- Connettere il Driver all'alimentazione. Premere il pulsante "NORM ON-OFF" per 1 sec. per accendere la luce.
- Usare il potenziometro per regolare l'intensità della luce. La temperatura di colore è 5600°k e non varia durante la regolazione.
- Quando si accende per la prima volta, la luce è sul settaggio di fabbrica ed il Led indicatore giallo è acceso.

COOL

- Premere il pulsante COOL, il Led indicatore Blue è acceso. La luce è settata su temperatura di colore a 6500°k.
- Usare il potenziometro per regolare l'intensità della luce. La temperatura di colore non varia durante la regolazione.

WARM

- Premere il pulsante WARM, il Led indicatore Ambra è acceso. La luce è settata su un tono più caldo di 4500°k.
- Usare il potenziometro per regolare l'intensità della luce. La temperatura di colore non varia durante la regolazione.

COLOR SET

Questo è un settaggio manuale del mix bianco e rosso.

- Premere il pulsante COLOR SET per 1 sec e si richiamerà il settaggio standard di fabbrica (100% bianco - 100% rosso). Il Led indicatore verde è acceso (Fisso, non lampeggiante).
- Premere il pulsante COLOR SET per 3 sec e il Led indicatore verde comincerà a lampeggiare. Si può regolare manualmente la colorimetria muovendo il potenziometro dal colore blu (cool) al colore rosso (warm).
- Premere di nuovo 1 sec per memorizzare il proprio color set manuale. Il Led indicatore verde sarà di nuovo acceso fisso (non lampeggiante). Il potenziometro lavora di nuovo come dimmer.

Nota bene

Premere COOL, NORM, WARM, COLOR SET per richiamare le varie colorimetrie registrate e usare il potenziometro per regolare l'intensità della luce, mantenendo la colorimetria prescelta.

OFF

Premere 3 sec il pulsante OFF per spegnere la luce. L'ultimo status sarà ricordato dall'apparecchio alla riaccensione.